

decocoll Colle à Bois D3

Colle à bois sans solvants résistante à l'humidité selon la norme EN 204-03.

Domaine d'utilisation:	La <i>decocoll Colle à Bois D3</i> de decotric s'utilise pour coller tous les types de bois, tous les matériaux en bois, les agglomérés, les parquets massifs et stratifiés.												
Données techniques:	<table><tr><td>Matières premières:</td><td>dispersion vinylique, eau</td></tr><tr><td>Densité:</td><td>env. 1,1 g/cm³</td></tr><tr><td>PH:</td><td>env. 3,5</td></tr><tr><td>Viscosité:</td><td>env. 15.000 mPa.s</td></tr><tr><td>Consommation:</td><td>150 – 200 g/m²</td></tr><tr><td>Marquage émissions dans l'air intérieur:</td><td>A+</td></tr></table>	Matières premières:	dispersion vinylique, eau	Densité:	env. 1,1 g/cm ³	PH:	env. 3,5	Viscosité:	env. 15.000 mPa.s	Consommation:	150 – 200 g/m ²	Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+
Matières premières:	dispersion vinylique, eau												
Densité:	env. 1,1 g/cm ³												
PH:	env. 3,5												
Viscosité:	env. 15.000 mPa.s												
Consommation:	150 – 200 g/m ²												
Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+												
Préparation du support:	Ajuster les pièces à coller. Les surfaces à coller doivent être sèches, propres, solides et exemptes d'agents de séparation (graisse, poussière, huile pour bois, etc.). Le taux d'humidité idéal du bois se situe autour de 8 à 12 %. Une humidité supérieure augmente le temps de séchage de la colle.												
Mode d'emploi:	<p>Étaler la <i>decocoll Colle à Bois D3</i> de decotric sur les deux surfaces à coller avec pinceau ou peigne à colle. La quantité totale à étaler doit correspondre à 150-200 g/m².</p> <p>Après un temps de séchage très court, comprimer les deux parties encollées. La pression doit être au moins 1 N/mm² et être maintenue 15 minutes environ. Pour les panneaux d'aggloméré, augmenter la pression à 3 N/mm² et le temps de pression à 30 minutes.</p> <p>Pour la pose du parquet ou du stratifié, étaler la <i>decocoll Colle à Bois D3</i> de decotric en cordons sur la languette et la rainure. Assembler les éléments et les fixer.</p> <p>Suivre les instructions de collage du fabricant des revêtements en bois. Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.</p>												
Article n°:	079												
Conditionnements:	Tubes de 60 g et de 250 g Biberons de 500 g et de 1 kg												