

Colle GK

Colle en poudre pour revêtements muraux textiles, voiles de rénovation et toiles de verre. Application avec rouleau, pistolet airless ou encolleuse et facile à stocker.

Domaine d'utilisation: La Colle GK de decotric est après préparation du type colle blanche et s'utilise pour coller des toiles de verre (aussi à envers papier), revêtements muraux textiles, revêtements muraux à envers papier ou non-tissé, aiguilletés, voiles de rénovation, textures à peindre et toiles enduites. La colle est prête après 15 minutes et s'applique avec rouleau, pistolet airless ou machine à encoller.

Données techniques:

Matières premières:	méthylcellulose, éther d'amidon, résine synthétique
Densité:	0,45 g/cm ³
PH:	env. 8
Consommation:	env. 200 g/m ²
Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+

Préparation du support: Le support doit être sec, solide, plan, normalement absorbant et exempt d'agents de séparation (poussière, graisse, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le *Décol' Papiers Peints* de decotric. Reboucher les trous et fissures du support ou lisser avec les enduits *decofill intérieur* ou *decomur intérieur* de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Durcisseur de fonds LF* (sans solvants) de decotric. Isoler les taches d'eau, de nicotine, de suie et l'humidité avec la *Peinture Isolante* de decotric. Avant le collage de revêtements translucides sur fonds à teintes inégales ou le collage sur fonds bloqués, appliquer une couche du *Primaire Spécial Papiers Peints* de decotric.

Mode d'emploi: Délayer la Colle GK de decotric dans de l'eau propre et froide (voir tableau) en remuant. Laisser reposer environ 15 minutes, puis remuer encore une fois.

Appliquer la colle directement sur le mur en largeur d'un lé avec rouleau à poils moyens ou pistolet airless (buse d'un diamètre d'env. 0,65 mm selon le fabricant), puis poser le revêtement mural dans la colle fraîche et maroufler.

Après application avec une machine à encoller sur le dos du revêtement, poser le lé sur le mur et maroufler. Humidifier le dos des revêtements muraux à envers papier avant encollage.

Ne pas peindre le revêtement mural avant séchage complet de la colle.

Suivre en tous cas les instructions des fabricants de revêtements muraux. Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.

Application	Proportions	Quantité d'eau par paquet de 500 g	Quantité d'eau par paquet de 1 kg	Rendement / Surface 500 g	Rendement / Surface 1 kg
Rouleau à poils moyens	1 : 8	4 l	8 l	env. 25 m ²	env. 50 m ²
Encolleuse / Pistolet	1 : 10	5 l	10 l	env. 25 m ²	env. 50 m ²

Conditionnements:

Paquet de 500 g	020901001
Paquet de 1 kg	020901001