

Reboucheur pour Bois

Reboucheur acrylique à teinte naturelle pour la réparation rapide de surfaces endommagées en bois surtout à l'intérieur.

Domaine d'utilisation:	Le <i>Reboucheur pour Bois</i> de decotric s'utilise pour lisser et reboucher des fissures, trous et bords endommagés du bois. Il s'applique en épaisseur de 0 à 5 mm par couche aussi à l'extérieur avec recouvrements résistants aux intempéries.	
Données techniques:	Matières premières:	dispersion acrylique, charges, additifs, eau
	Couleur:	beige
	Densité:	env. 1,80 g/cm ³
	PH:	env. 8 – 9
	Temps de séchage:	6 – 12 h selon l'épaisseur appliquée, l'absorption et température du support ainsi que la température ambiante
Préparation du support:	Le support doit être solide et exempt d'agents de séparation (poussière, huile pour bois, etc.). Enlever le bois effrité jusqu'à la couche saine.	
Mode d'emploi:	<p>Presser le <i>Reboucheur pour Bois</i> de decotric directement du tube dans l'endroit à réparer et lisser avec une spatule japonaise ou un couteau à enduire. Le <i>Reboucheur pour Bois</i> de decotric peut être appliqué jusqu'à une épaisseur de 5 mm par couche. Dans le cas de trous profonds, répéter le travail après le séchage de la première couche.</p> <p>Le <i>Reboucheur pour Bois</i> de decotric peut être recouvert avec toutes laques, vernis et peintures sauf cellulosiques ou silicates.</p> <p>En application à l'extérieur, recouvrir le reboucheur après durcissement avec un produit résistant aux intempéries.</p> <p>Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5 °C. Nettoyer les outils à l'eau tout de suite après emploi.</p>	
Article n°:	138	
Conditionnement:	Tube de 400 g	